




Instrucciones de uso



Una vez ajustado el arnés a su medida, siga estas indicaciones:


- ➔ Deslice los brazos a través de las cintas principales.
- ➔ Abroche la correa del pecho.
- ➔ Desabroche la correa de una pierna y arrástrela para colocarla arriba.
- ➔ Con la mano frente a su cuerpo, pase el complemento hacia atrás entre las piernas, y coloque el anillo en V en la boca del gancho.
- ➔ Repita este paso para la correa de la otra pierna.
- ➔ Extraiga de la parte inferior el pilot shut para engancharlo en el soporte que nuestro técnico habrá instalado en el lugar preferente para el salto. (No es imprescindible engancharlo, pero sí es fundamental extraerlo de su mochila).
- ➔ Sitúese de forma segura sobre la superficie más idónea para saltar (el alfeizar de la ventana o de la terraza, por ejemplo).
- ➔ Láncese al vacío con decisión y mantenga las piernas levemente flexionadas para el aterrizaje.

Una vez colocado su paracaídas y bien ajustado, siga las indicaciones para engancharse la bolsa auxiliar:

- ➔ Sitúese la bolsa por delante, de forma que su abertura quede en la parte frontal.
- ➔ Enganche los dos mosquetones de seguridad de la bolsa en la parte superior de las cintas de su paracaídas (uno a cada lado).
- ➔ Enganche los dos mosquetones de seguridad de la parte inferior de la bolsa en los laterales inferiores de su paracaídas (uno a cada lado).
- ➔ Su bolsa ya está preparada para llevar consigo una carga de hasta 75lb. (35kgs).



Instrucciones de ajuste del arnés



- ➔ Suelte el anclaje del pecho y las correas de las piernas.
- ➔ Afloje por completo la correa de pecho, las de las piernas y las principales (las cintas verticales de la parte frontal).
- ➔ Deslice los brazos a través de las correas principales igual que para ponerse una chaqueta.
- ➔ Con las manos entre las piernas, coja una correa de la pierna, elimine los posibles giros y encaje el anillo-V en la boca del broche de presión. Repita este paso para la correa de la otra pierna. El complemento debe "tintinear" cuando se cierre.
- ➔ Inclínese hacia delante y tire hacia debajo de los extremos de las correas de las piernas. Apriételes firmemente pero siéntase cómodo.
- ➔ Doble y guarde los extremos de la cinta en las trabillas elásticas.
- ➔ Póngase de pie y coja las correas principales delanteras, tirando hacia debajo de la parte final del arnés, situado justo encima de las almohadillas (correas) de las piernas.
- ➔ Apriete éstas hasta que las cintas queden bien ajustadas sobre los hombros.
Coloque y ajuste la correa de pecho. Pliegue y guarde el extremo de la correa en la trebilla elástica.
- ➔ Ahora su arnés habrá quedado debidamente ajustado a su medida. Quíteselo con cuidado, manteniendo las correas a su medida.